

## **MOTOR DE SUSPENSÃO MINI 110V/220V (CÓD. DA FÁBRICA – PAV0053 / PAV0054)**

A linha de Motores de Suspensão Beltec oferece diversos modelos de canetas para atender aos profissionais com uma ampla gama de possibilidades para facilitar o trabalho ou permitir que o profissional use brocas específicas da sua atividade.

Todos os modelos possuem o mesmo motor (100 Watts) e podem ser adquiridos em duas versões de voltagem, 110V ou 220V.

O acionamento é feito através do pedal que possibilita o controle da aceleração.

A diferenciação dos motores estão justamente nas canetas que eles acompanham, a caneta Mini é uma caneta mais fina favorece o manuseio; tem corpo em alumínio anodizado, usa brocas padrão 2,35mm de diâmetro; a fixação da broca é feita com pino e chave fixa que acompanha o produto.



### **ITENS INCLUSOS :**

- 01 CANETA MINI
- 01 PEDAL DE ACELERAÇÃO
- 01 CABO
- 01 CHAVE DE APERTO
- 01 PINO DE APERTO
- 01 MANUAL

### **DADOS TÉCNICOS :**

**GARANTIA :** 3 meses

**ROTAÇÃO :** 15.000 RPM

**PARA USO DE BROCAS :** De 2,35mm

**VOLTAGEM :** 110v ou 220v (não é bivolt)

**SISTEMA DE ABERTURA :** Por chave e pino

**POTÊNCIA :** 100 Watts

**PESO :** 2.000g

**MEDIDA :** 130x180x320 mm

